



# ISO/IEC 19798 Rendement Testrapport

## C792 Extra hoog rendement printcartridge

Printer: C792

### Lexmark cartridge rendementsclaim:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Gemiddeld onafgebroken samengestelde kleur (CMY) cartridge-render | <b>20,000</b> standaard pagina's |
| Gemiddeld onafgebroken zwart (K) cartridge-rendement              | <b>20,000</b> standaard pagina's |

Rendement is bepaald volgens ISO/IEC 19798

### Samenvatting cartridgetest

90% onderste zekerheidsgrens  
Rendem. samengest. kleur = 20505 pagina  
Zwarte cartridge= 26065 pagina

### Met vragen over het testen kunt u contact opnemen met:

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

### **Testdata**

|                                       | 1-jul-2010 | 7-jul-2010 |                                    |      |      |      |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------|------|------|
| Aantal cartridges gebruikt in de test |            |            | C= 9                               | M= 9 | Y= 9 | K= 9 |
| Aantal cartridges gebruikt            |            |            | C= 9                               | M= 9 | Y= 9 | K= 9 |
| Type cartridge                        |            |            | Een stuk                           |      |      |      |
| Schudprocedure                        |            |            |                                    |      |      |      |
| 1e keer schudden                      |            |            | Bij "toner laag"                   |      |      |      |
| 2e keer schudden                      |            |            | Bij "toner laag"                   |      |      |      |
| Printinstelling                       |            |            | Onafgebroken                       |      |      |      |
| Aantal printers gebruikt in de        |            |            | 3                                  |      |      |      |
| Gebruikte media                       |            |            | Hammermill Tidal MP - 20# - Letter |      |      |      |
| Papierinvoer richting                 |            |            | Invoer via korte zijde             |      |      |      |
| Versie printerdriver                  |            |            | PDF Sent directly to printer       |      |      |      |
| Besturingssysteem                     |            |            |                                    |      |      |      |
| Software-applicatie                   |            |            |                                    |      |      |      |
| Versie testpagina                     |            |            | ISO-IEC_24712_Test_suite-_v2.pdf   |      |      |      |
| Elke dag aan-/uitzetten               |            |            | Ja                                 |      |      |      |
| Vooraf gemaakt bestand gebruikt       |            |            | Nee                                |      |      |      |
| Kop-/voettekst gebruikt               |            |            | Ja                                 |      |      |      |
| Computer                              |            |            |                                    |      |      |      |
| Comp.geheugen en type processor       |            |            |                                    |      |      |      |
| PC / Printer aansluiting              |            |            | Network                            |      |      |      |



## ISO/IEC 19798 Rendement Testrapport

| Printer | Kleur | Cartridge    | Temperatuur C / F |         |         | Vochtigheid |     |     | Rendement cartridge | Cartridge gebruikt voor berekening |
|---------|-------|--------------|-------------------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------------------|------------------------------------|
|         |       |              | Gem               | Max     | Min     | Gem         | Max | Min |                     |                                    |
| DVT-191 | C     | CAN1017602B8 | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 50          | 53  | 48  | 24015               | Ja                                 |
| DVT-191 | C     | CAN1017602AE | 22 / 72           | 24 / 75 | 22 / 71 | 48          | 51  | 42  | 19315               | Ja                                 |
| DVT-190 | C     | CAN1017602B6 | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 51          | 53  | 48  | 23385               | Ja                                 |
| DVT-190 | C     | CAN1017602B0 | 22 / 72           | 24 / 75 | 22 / 71 | 48          | 51  | 42  | 19915               | Ja                                 |
| DVT-190 | C     | CAN1018103C5 | 22 / 72           | 24 / 75 | 21 / 70 | 50          | 57  | 42  | 18565               | Ja                                 |
| DVT-192 | C     | CAN1017602AA | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 51          | 53  | 48  | 24845               | Ja                                 |
| DVT-192 | C     | CAN1017602AD | 22 / 71           | 22 / 72 | 22 / 71 | 50          | 51  | 49  | 19385               | Ja                                 |
| DVT-192 | C     | CAN101820321 | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 51          | 57  | 42  | 21385               | Ja                                 |
| DVT-191 | C     | CAN101820322 | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 53          | 57  | 47  | 25835               | Ja                                 |
| DVT-191 | k     | CAN101760248 | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 50          | 53  | 48  | 26270               | Ja                                 |
| DVT-190 | k     | CAN101750328 | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 51          | 53  | 48  | 26180               | Ja                                 |
| DVT-192 | k     | CAN10172023F | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 50          | 53  | 48  | 29980               | Ja                                 |
| DVT-191 | k     | CAN101770057 | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 49          | 57  | 42  | 25269               | Ja                                 |
| DVT-190 | k     | CAS10177005A | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 50          | 57  | 42  | 30035               | Ja                                 |
| DVT-192 | k     | CAN101760245 | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 50          | 57  | 42  | 27734               | Ja                                 |
| DVT-191 | k     | CAN101820339 | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 53          | 57  | 47  | 24290               | Ja                                 |
| DVT-190 | k     | CAN101820337 | 22 / 72           | 24 / 75 | 22 / 71 | 54          | 57  | 48  | 28271               | Ja                                 |
| DVT-192 | k     | CAN10182033C | 22 / 72           | 24 / 75 | 22 / 71 | 54          | 58  | 48  | 27605               | Ja                                 |
| DVT-191 | m     | CAN10176028B | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 51          | 53  | 48  | 26915               | Ja                                 |
| DVT-190 | m     | CAN101760295 | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 51          | 53  | 48  | 24494               | Ja                                 |
| DVT-192 | m     | CAN101760297 | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 51          | 53  | 48  | 26903               | Ja                                 |
| DVT-191 | m     | CAN10176028C | 22 / 71           | 22 / 72 | 22 / 71 | 50          | 51  | 49  | 19785               | Ja                                 |
| DVT-191 | m     | CAN101810448 | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 51          | 57  | 42  | 27220               | Ja                                 |
| DVT-190 | m     | CAN101760289 | 22 / 71           | 22 / 72 | 22 / 71 | 51          | 51  | 49  | 21648               | Ja                                 |
| DVT-190 | m     | CAN10181044E | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 50          | 57  | 42  | 20149               | Ja                                 |
| DVT-192 | m     | CAN101760291 | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 49          | 57  | 42  | 20905               | Ja                                 |
| DVT-192 | m     | CAN101810454 | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 53          | 58  | 47  | 20735               | Ja                                 |
| DVT-191 | y     | CAN101760236 | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 50          | 53  | 48  | 26145               | Ja                                 |
| DVT-190 | y     | CAN1017602CF | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 51          | 53  | 48  | 24949               | Ja                                 |
| DVT-192 | y     | CAN101760233 | 22 / 71           | 23 / 73 | 21 / 70 | 51          | 53  | 48  | 25940               | Ja                                 |
| DVT-191 | y     | CAN10176023A | 22 / 72           | 24 / 75 | 22 / 71 | 48          | 55  | 42  | 19562               | Ja                                 |
| DVT-191 | y     | CAN10182032B | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 51          | 57  | 42  | 26050               | Ja                                 |
| DVT-190 | y     | CAN1017602CB | 22 / 72           | 24 / 75 | 22 / 71 | 48          | 52  | 42  | 19250               | Ja                                 |
| DVT-192 | y     | CAN1017602C3 | 22 / 72           | 24 / 75 | 22 / 71 | 49          | 57  | 42  | 18595               | Ja                                 |
| DVT-190 | y     | CAN10182032D | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 53          | 57  | 47  | 19308               | Ja                                 |
| DVT-192 | y     | CAN10182032A | 23 / 73           | 24 / 75 | 22 / 71 | 53          | 57  | 47  | 20495               | Ja                                 |

|                          | Gemiddeld | Standaard afwijking | 90% Onderste zekerheidsgrens |
|--------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|
| Cyaan Cartridge          | 21849     | 2719                | 20164                        |
| Magenta Cartridge        | 23195     | 3164                | 21234                        |
| Geel Cartridge           | 22255     | 3388                | 20155                        |
| Samengesteld kleur (CMY) |           |                     | 20505                        |
| Zwarte Cartridge         | 27293     | 1981                | 26065                        |